



Telepítői segédlet

A Bravo201 és Bravo301 általános, hagyományos PIR mozgásérzékelők. Felhasználás szempontjából egyaránt tudjuk ajánlani otthoni, vagy intézményi, ipari környezetbe. A Bravo301 nagyobb területet lépes lefedni, ahogy ezt a karakterisztika is mutatja.

A cserélhető lencsetípusok (4 fajta) több lehetőséget adnak a telepítő számára. Tekintse meg a karakterisztikákat a jobb kihasználás érdekében.

Elhelyezés

Keressen az érzékelő számára egy megfelelő helyet, ahonnan képes megfigyelni a területet. Telepítéskor vegye figyelembe a következőket:

- Ne helyezze el olyan tárgyakkal szemben, amelyek fényvisszaverők, tükröződnek (pl. ablak, tükör), mert a visszavert fény megzavarhatja.
- Figyeljen, hogy huzatos helyek ne legyenek a közelben (pl. elszívó)
- Lehetőleg ne helyezze olyan hely közelébe, ahol nagy szennyeződés, vagy nedvesség várható
- Ne szerelje fel nappal szembe, vagy úgy, hogy a fény tükröződve megzavarja az érzékelőt
- Kis állatok esetén használja a kisállat lencsét (lásd karakterisztika)
- Ne helyezzen az érzékelő elé tárgyakat, növényeket, mert azok kitakarják a megfigyelni kívánt területet

Szerelés


Kösse be az infrát, majd állítsa be a panelt a jobb alsó skála segítségével. Lefelé mozgatva az érzékelési távolság nő, a falközeli sugarak távolodnak. Felfelé mozgatva csökken a távolság, a sugarak inkább falközébe kerülnek. Ha túl lecsúsztatják a panelt, az infra lehet, hogy elnéz a célterület felett. Ellenőrizze mindenképpen.

Jumperek


Két jumper lát. A J1 a riasztási LED-et szabályozza. Ha J1 KI állásba van, a LED nem fog jelezni mozgáskor. Ha J1 BE állásba van a LED mozgásra visszajelez.

A J2 a normál és durva körülmények között ad választási lehetőséget. Általános a normál üzemmód (J2 BE). Ha a környezet esetleg zavart is jelenthet, állítsa a J2 jumpert KI állásba.

Figyelem ! Folyosó lencse esetén állítsa a J2 BE állásba.



BV201 karakterisztika



BV201 és 301 telepítési segédlet

Lencse cseréje

Alaphelyzetben az érzékelő un. faltól-falig, vagy más néven normál lencsével szerelt (BV-L1 lencse). A lencse cseréjéhez, pattintsa ki a tartót, és helyezze be az újat.

Figyelem ! Folyosó lencsét 1.8 m-nél keskenyebb folyosónál nem ajánljuk !

Séta teszt


Telepítés után a rendszer teljes tesztjét ajánljuk. A felhasznált figyelmeztessük arra hogy rendszerét ő is tesztelje hetenként. Ha szükséges és az ügyfelet zavarja kapcsolja ki a LED működését a teszt után.

Fali és mennyezeti tartók

A szerelést megkönnyíti ha fali (DMW), vagy mennyezeti (DMC) tartókat is használnak.

Technikai adatok

Működési feszültség:	9.5V-14.5VDC
Nyugalmi áramfelvétel:	16 mA
Riasztási áramfelvétel:	20 mA
NC-NO-C kontaktus jellemző:	100mA @ 24VDC
Működési hőmérséklet:	0-50C°
Működési páratartalom:	5-95% nem kicsapódó
Tárolási páratartalom:	1-99% nem kicsapódó
RF immunitás:	50V/m (0.01MHz-1.2GHz)
Tranziens immunitás:	2.4kV@1.2J
Érzékelési sebesség:	0.15-3 m/s
Terület lefedés (normál BV-L1):	90°
Függőleges állítás:	+5°...-10°
Felszerelési magasság:	BV-L1, L2, L3: 1.8-3.2 m
	BV-L4: 1.2-1.4 m



BV301karakterisztika

Magasság (m)	Beállítás			
	BV-L1	BV-L2	BV-L3	BV-L4
3	0.00	-0.25	0.00	-
2.4	+0.5	+0.25	0.00	-
2.1	+0.75	+0.25	0.00	-
1.8	+1.0	+0.5	0.00	-
1.5	-	-	-	0.00
1.2	-	-	-	0.00